

取扱説明書/保証書

ワイヤレスチャイム

くるかむ【10/20/30席】

—KURU-COME—

お買い上げいただき、まことにありがとうございます。
ご使用前にこの取扱い説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。
お読みになった後は、保証書と共に保管してください。

IA-1000 IA-1000(A/B)





⚡	<p>◆感電注意! 製品に水など液体等が入らないようにしてください。感電やケガの恐れ及び故障の原因になります。</p>
⚠	<p>◆異常注意! 製品本体に異常が発生した場合は直ちに使用を中止してください。電源プラグ又は電池を取り外してください。</p>
🚫	<p>◆分解・改造禁止! 製品の分解、改造をしないでください。感電やケガの恐れ及び故障の原因になります。</p>



IA-1000 (受信機) 取扱説明書

写真はパーフルIA-1000



★操作説明

- ① AC/DCアダプターのプラグを受信機本体のDCジャック差込口に接続します。(出力DC9V/600mA仕様)次にアダプターを電源側コンセントへ差し込んでください。
- ② 電源をONの場合はパワースライドスイッチをS1又はS2へ、電源を切る場合にはOFFに切り換えてください。
S1:ピンポーン音 S2:ピヨピヨ音 OFF:電源切
- ③ VOLUME/音量3段階切り換え、いずれかの音量を選んでください。High Low Off
- ④ チャンネル設定
送信機のチャンネルに合わせて変更してください。

- ⑤ 受信/MODEL:IA-1000
フラッシュLEDがフラッシュして番号LEDが10秒点滅し、10秒後に点灯に変わり、45秒後消灯します。手動消灯に切替もできます。
- ⑥ 手動消灯切替時
受信時は番号に応じたLEDが点灯しますので、番号の消去ボタンを押し消去してください。

※受信機の受信能力は設置環境により大きく変わりますので適切な場所に設置をお願いします。
※受信機設置周辺にエアコン、コンピューター等、ノイズを出す電気機器がある場合、受信能力は著しく低下致しますのでなるべく遠ざけた所に設置してください。

★オート(A)・手動(M)の切り替え

■オート(A)の場合

受信機は、受信すると、フラッシュLEDと、チャイムと、席番の赤いLEDが点灯して呼び出します。赤い席番のLEDは約10秒間点滅した後、点灯に変わり、約45秒後に自動的に消えます。(出荷時はこの設定)。

■手動(M)の場合

席番の赤いLEDは自動では消えません。スタッフが確認したうえで、席の番号の消去ボタンを押すことで消灯します。※手動の場合は、フラッシュLEDの機能は停止し、チャイム音と席番のLEDだけが機能します。

IATX-1 (送信機) 取扱説明書

コールボタン LED



電池取り付け



※乾電池：単4電池×2本

★操作説明

①電池

底部の電池カバーを外し、単4電池2本入れてください。
※電池挿入時はプラスとマイナスの向きにご注意ください。

②チャンネル設定

送信機は工場出荷時にあらかじめ設定してあります。
送信機と受信機のチャンネルを確認してください。

③送信

CALLボタンを押すとLEDが点灯し、送信信号が送信されます。送信された信号は受信機で受信され、番号のLEDが点灯してどのテーブルでお客様が呼んでいるかを知らせます。

※LEDの点灯が暗くなり、受信レベルの低下が見られたら、新しい電池と交換してください。

初めての方でもカンタンにセットできます

くまの ラクラクセッティング

②のスイッチが[OFF]になっていることを確認。

④のアダプタープラグを③の受信機本体のDCジャックに差し込む。⑤を電源コンセントに差し込む。

①のスイッチを[HIGH]に、②のスイッチを[S1]に設定する。⑥の送信機ボタンを押す。

★受信機のフラッシュLED、チャイム、席番の赤いLEDが機能して受信を知らせる。

※後に、①②のスイッチで、チャイム音、音量等をお好みに合わせて設定し直してください。※電源を切る場合は、②のスイッチを[OFF]にする。



写真はパープル

★チャンネルと設定製品仕様

■チャンネルの設定

1CH 2CH 3CH
 4CH 5CH 6CH
 7CH 8CH 9CH
 10CH



以上の設定でチャンネル変更できます。
■は上側、
□は下側にセット。

IA-1000

■受信表示機(10席タイプ)

Model No.	IA-1000
外形寸法	H82×W262×T25(mm)
重量	210g
電源	AC/DC アダプター
定格電圧	DC9V/120mA
周波数	315MHz
チャンネル	16ch
表示	音・LED
音種	2種類
音量	3段階(大・小・切)

IATX-1

■送信機

Model No.	IATX-1
外形寸法	H47×W75×T45(mm)
重量	50g
電源	単4電池×2
定格電圧	DC3V
周波数	315MHz
チャンネル	16ch
表示	LED
音種	無
音量	無

保 証 書 Guarantee Card

製品名 Product	受信機 Receiver	送信機 Transmitter
Model No.	IA-1000	IATX-1
保証期間 Guarantee Period	1年/Year	1年/Year
製品番号 Product Code		
住 所 Address		
TEL. () FAX. ()		
会社名 Company		
お名前(ふりがな) Name		
ご購入年月日 Purchase Date		お買い上げ販売店 Purchased From

※連結用受信機、共通保証書

- ◆ 洩れなくご記入をお願いします。修理時に本書をご確認させていただきますので、大切に保管ください。
- ◆ 本保証書は再発行いたしませんので、紛失した場合は保証いたしかねる場合がございますので、ご了承ください。
- ◆ 保証期間内に於いても、物理的な損傷、水、油、虫等の付着又は浸透による故障には保証出来かねます。
- ◆ お客様による改造、修理による故障又は損傷の場合は有償となります。

本製品の故障、又はその使用によって生じた直接、間接の損害については当社はその責任を負わないものとします。

■ 保守

機器に問題が発生した場合、電源を切り販売店へ連絡願います。

この保証書は本書に明示した期間、条件のもとにおいて無償修理をお約束するものです。

保証期間経過後の修理などについてご不明の場合は、お買い上げの販売店へご連絡ください。